




eWON ASIOS - EINFACHE ERSTEINRICHTUNG

1.) Öffnen Sie die Website des FLEXY und klicken Sie links im Baum-Menü auf:

„Setup > System > Hauptmenü > Netzdienste > Datenverwaltung“

Hier wählen Sie nun „Talk2M API“ und aktivieren „Historische Daten“.



2.) Fordern sie Ihre Talk2M Developer ID hier an: <https://developer.ewon.biz/registration> und loggen Sie sich im eCatcher ein, um unter „Konto > Erweiterte Einstellungen > API-Tokens > Verwalten“ ein neues Token anzulegen.

Kontoeigenschaften: AIONA - Ref. 122425-11

Zwei-Faktor-Authentifizierung:
Die Option „Diesen PC merken“ ist zulässig.
„Diesen PC merken“ läuft nie ab.
Zwei-Faktor-Authentifizierung ist aktiviert für Nesrin Kosaloglu [nk], Alex [az]
Zwei-Faktor-Authentifizierung ist NICHT aktiviert für EwonSupport, Markus Brunner [mb], gs, admin [admin], Support, ck und 5 andere(r) Benutzer.

Guthaben & Vertrag
Guthaben am 01.06.23: € 15,00
Vertrag (gültig von: 08.10.20)

	Enthalten	Verwendet	Einzelpreis
Gleichzeitige Verbindungen	3 (ändern)	0 derzeit verwendet	€ 0,00/gleichz. Verb.
VPN-Verkehr	9 GB	0 GB	€ 0,00/GB zusätzlicher Verkehr
DataMailbox-Nutzung	10 Mio. Datenpunkte	0 Mio. Datenpunkte	€ 0,00 Mio. zusätzliche Datenpunkte
SMS	50	0	€ 0,00

Sie haben ein Talk2M Demo Konto
[Talk2M FAQ](#)

Kontakte
- az@aiona.at
Alexander Zöchling - az@vipa.at - +4369911392693

[Erweiterte Einstellungen anzeigen...](#)

Kontoeigenschaften: AIONA - Ref. 122425-11

Reservierte gleichzeitige Verbindungen
Keine reservierten gleichzeitige Verbindung.

Ewon automatische Registrierung
Wenn ein neuer Ewon in Talk2M über den Ewon Konfigurationsassistenten registriert wird, dann wird er automatisch im Pool „Device pool“ erstellt.
Globaler Registrierungsschlüssel: A01-89DCA95031AB7C71582D90D7FEB7613

API-Tokens
Hier können Sie Ihre API-Tokens verwalten.
Mit einem API-Token können Ihre Anwendungen in der DataMailbox-API authentifiziert werden.
Derzeit sind 2 API-Tokens definiert.

Name	Token-Präfix	Gerätepool	API
Musterkoffer Token 2 qvK0X		Demo	DataMailbox
Musterkoffer-Token IvGpp		Demo	DataMailbox

[Verwalten...](#)

API-Tokens

[Neues Token](#)


[Ändern](#)

[Löschen](#)

[Erneuern](#)

[Schließen](#)

- 3.) Registrieren Sie sich nun auf www.asios.at, geben Sie den Namen des Talk2M Kontos und die geladene Access Token Nummer an, fügen den von [AIONA Automation](#) bestellten ASIOS Free, Standard oder Pro Lizenzschlüssel an und warten Sie 1 Minute auf die Synchronisierung:



E-Mail

Passwort

☐ Angemeldet bleiben

LOGIN

REGISTRIEREN

[Passwort zurücksetzen](#)

1 **Registrieren** 2 EWON Talk2M 3 Geräte zuweisen

Geben Sie den Lizenzschlüssel ein und klicken auf "VALIDIEREN". Ist dieser gültig, können Sie mit der Registrierung fortfahren u persönlichen Daten eingeben

Lizenz Schlüssel* **Validieren**

Stammdaten Unternehmen

Unternehmen* Straße

PLZ

Stadt

Land Österreich

Angaben zur Person

Vorname*

Nachname*

E-Mail*


Telefon

Konto-Informationen

Passwort*

Passwort bestätigen*

1 ☒ 2 **EWON Talk2M** 3 Geräte zuweisen

Konfigurieren Sie Ihr bereits aktiviertes EWON Talk2M-Konto 

Talk2M-Kundenkonto

Name*

Access Token (API Token)*

Verbindung prüfen

Schritt 2 von 3 **Weiter**

✓ — ✓ — 3

Registrieren
EWON Talk2M
Geräte zuweisen

Fügen Sie die Lizenzschlüssel zu den Geräten in der folgenden Liste hinzu

ID	NAME	LIZENZ SCHLÜSSEL	
1427109	Gerät SRD 2		✎

1
100
1-1 / 1

Schritt 3 von 3
Fertigstellen



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie haben nun erfolgreich Ihre Maschine mit ASIOS IIOT verbunden.

4.) Nun finden Sie Ihre Maschine hier:


- GRUPPEN
- VERWALTUNG
- TALK2M Konten
- Benutzer
- ASIOS IIOT

Suche
Filter


GERÄTELISTE

☐	SERIEN-NR.	GERÄT	TYP	LETZTES RÜCKMELDEDATUM	ONLI...	ALARM	FEHL...	
☐	762732	FLEXY-Musterkoffer...	EWONTalk2M	-7d (2023-05-25 16:41:36)	✖	✖	✖	✖

5.) Unter „DASHBOARD“ kann mit dem „+“ ein neues Widget erstellt werden:



6.) Nun kann jeder gewünschte in DataMailbox hinterlegten Tag ausgewählt werden:



7.) Es empfiehlt sich, gleich die gewünschten Bereiche festzulegen und die passenden Farben zuzuweisen:

Widget bearbeiten: Gauge

Titel

Drehzahl

Gerät

762732 - FLEXY-Musterkoffer50

Tag

DREHZAHL_VEN

Alarmeinstellungen verwenden

☐

Bereiche

VON	BIS	FARBE	
2000	3000		<div></div> <div></div>
1000	2000		<div></div> <div></div>
0	1000		<div></div> <div></div>

Bilder


☐ Beschriftung ausblenden

☐ Teilung ausblenden

☐ Beschriftung außerhalb

ABBRECHEN

SPEICHERN



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie haben nun erfolgreich Ihre erstes ASIOS IIoT Dashboard erstellt.